

Wie Sie Ihre Meldeanlage optimal nutzen

Octalarm-TOUCH PRO | ARA - PRO NEXT



Erstellen Sie ein kostenloses Konto unter **portal.octalarm.com**

- ✓ Einrichtung und –Verwaltung aus der Ferne
- ✓ Aktuelle Statusalarme anzeigen
- ✓ Installateur kann Remote-Support bieten
- ✓ Verwenden Sie die App "Adesys Alarm" möglich

In 4 Schritten angeordnet

1. Gehen Sie zu <https://portal.octalarm.com>
2. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an
3. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Geräte“ die Taste „+“
4. Geben Sie die Seriennummer und den Kopplungscode ein.

Diese finden Sie im Alarmgerät unter „Einstellungen“ | „Systeminformationen“.



Laden Sie die kostenlose App **„Adesys Alarm“** herunter

- ✓ Greifen Sie buchstäblich aus Ihrer Tasche auf Ihre Geräte zu
- ✓ Alarme mit hoher Priorität haben Sie immer im Kopf
- ✓ Standortalarm sofort über App-Alarm sichtbar

Stellen Sie den Druckalarm in 5 Schritten ein

1. Installieren Sie die „Adesys Alarm“-App über den Playstore (Android) oder Appstore (iOS)
2. Melden Sie sich mit Ihrem Portalkonto an und geben Sie die Erlaubnis, Benachrichtigungen zu erhalten
3. Fügen Sie im Alarmgerät der Kontaktperson die E-Mail-Adresse hinzu, unter der der Kontakt in portal.octalarm.com bekannt ist
4. Fügen Sie im Alarmgerät der entsprechenden Anrufliste einen Push mit einer E-Mail-Adresse hinzu, mit der der Kontakt auf portal.octalarm.com bekannt ist
5. Verknüpfen Sie die Anrufliste mit dem gewünschten Alarm im Alarmgerät

! Um die App zu nutzen und für die Einstellung per Fernzugriff, muss das Webportal auf dem Alarmgerät aktiviert sein.



Schließen Sie **Octalarm Connect**

- ✓ Zuverlässige GSM- und/oder VoIP / SIP-Verbindung im 1x aufgebaut
- ✓ Festpreis pro Monat (Pauschalgebühr)
 - Touch Pro kontaktgesteuert**
 - GSM und VoIP: € 14,95 exkl. MwSt.
 - VoIP only: € 8,95 exkl. MwSt.
 - Touch Pro netzwerkgesteuert / ARA-Pro Next**
 - Connect XL (GSM und VoIP): € 19,95 exkl. MwSt.
 - VoIP only XL: € 13,95 exkl. MwSt.
- ✓ 24/7 sichere doppelte Server

Octalarm Connect in 8 Schritten aktiviert

1. Verbinden Sie den Gerät mit dem mitgelieferten UTP-Kabel mit dem Internet
2. Bitten Sie den Kunden um Angabe von:

E-Mail-Adresse*:

Ust idNr.:

***!** Wenn die E-Mail-Adresse aus einem Buchhaltungsprogramm stammt, sollten Sie darauf achten, dass dieses Programm die Überprüfung übernehmen kann. Sie können dies mit dem Anbieter Ihrer Buchhaltungssoftware abklären.

3. Starten Sie den Alarmgerät und beginnen Sie mit den Einstellungen
4. Wählen Sie bei der Frage nach Octalarm Connect XL im Assistenten „ja“
5. Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein
Dem Kunden wird nun eine Aktivierungs-E-Mail geschickt. Bitten Sie den Kunden, das Abonnement über die Aktivierungs-E-Mail zu aktivieren:
6. Tragen Sie die Unternehmensdaten und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden ein
7. Wählen Sie das gewünschte Abonnement
8. Zahlung per Kreditkarte (weltweit), Giropay (Deutschland), iDeal (Niederlande) oder Bancontact (Belgien)

Die SIM-Karte (GSM) und/oder die VoIP/SIP-Telefonie sind nun aktiviert. Die Zahlung wird monatlich per Lastschrift vom Endkunden eingezogen. Maximal 2 Tage nach Zahlungseingang wird die Rechnung auf dem Firmenkonto im Portal zur Verfügung gestellt und per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.