

So montieren Sie den Octalarm in das IP65-Gehäuse

Octalarm-TOUCH | *Octalarm*-TOUCH PRO | **ARA** - PRO NEXT

Da der IP65-Schrank von Adésys mit einer Montageschiene und der mitgelieferten Abdeckplatte (und den zugehörigen Schrauben) modifiziert wurde, ist eine schnelle und einfache Installation in nur 7 Schritten möglich.

Einfache Montage in nur 7 Schritten

1. Öffnen Sie den Schrank und schrauben Sie die 4 Schieber von der Abdeckplatte ab.
2. Entfernen Sie die schwarze Abdeckplatte aus dem Schrank, indem Sie leicht auf die Clips drücken und die Platte nach vorne ziehen.
3. Entfernen Sie die beiden unteren Schrauben (wenn sich das Adésys-Logo oben rechts im Gehäuse befindet).
4. Schieben Sie den Octalarm Alarme (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den entsprechenden Aussparungen auf der Rückseite des Alarmgeräts über die oberen Schrauben.
5. Öffnen Sie die Octalarm-Alarme-Abdeckung und drehen Sie die beiden in Schritt 3 entfernten Schrauben zurück.
6. Schließen Sie alle erforderlichen Kabel an. Verwenden Sie die vorderen Kerben des IP65-Gehäuses nach Ihren Wünschen.
7. Setzen Sie die Abdeckplatte wieder ein und schrauben Sie die vier Schrauben ein.