

Hoe u de Octalarm monteert in de IP65 kast

Octalarm-TOUCH | *Octalarm*-TOUCH PRO | **ARA** - PRO NEXT

Doordat de IP65 kast door Adésys is gemodificeerd met een montage rail en meegeleverde afdekplaat (en bijbehorende schroeven), is een snelle en simpele installatie in slechts 7 stappen mogelijk.

Eenvoudige montage in slechts 7 stappen

1. Doe de kast open en schroef de 4 schroefjes van de afdekplaat los.
2. Haal de zwarte afdekplaat uit de kast door de klemmetjes ietwat tegendruk te geven en de plaat naar voren te halen.
3. Verwijder de onderste twee schroeven (vanuit het oogpunt wanneer het Adésys logo op de kast rechtsboven zit).
4. Schuif de Octalarm alarmmelder (niet meegeleverd) met de daarvoor bestemde uitsparingen aan de achterzijde van de alarmmelder, over de bovenste schroeven.
5. Maak de klep van de Octalarm alarmmelder open en schroef de twee onder stap 3 verwijderde schroeven terug.
6. Sluit alle benodigde kabels aan. Maak hiervoor naar eigen wens gebruik van de voorinkepingen van de IP65 kast.
7. Monteer de afdekplaat terug en schroef de vier schroeven weer vast.